

La cerradura REC DIGIKEY con código de bloqueo permite su apertura por medio de llavín convencional o por medio de un código de bloqueo.

Independientemente del código de bloqueo, la cerradura abre simplemente con el llavín suministrado.



1 APERTURA LLAVE


Inserte la llave en la cerradura, gire 180° en el sentido de las agujas del reloj, tire de la carcasa para abrir.

2 APERTURA CÓDIGO

Con la llave en posición de abierto, introduzca la contraseña y gire la cerradura 180°, tire de la carcasa para

3 AJUSTE DE CONTRASEÑA

Para cambiar la contraseña, proceda de la siguiente forma:

1. Retire la llave de la cerradura.
2. Introduzca la contraseña a cambiar.
3. Gire la cerradura a la posición .
4. Gire la cerradura en la posición indicada en la imagen



Gire las ruletas numéricas de la cubierta y seleccione la nueva contraseña:

